

Основные команды

| Код | Команда |
|-------------|---|
| 1 | постановка |
| 2 | снятие |
| 3 | запрос состояния (в охране, снят с охраны) |
| 5 | кнопка «Помощь» |
| # | «Тревога» |
| Вх. зв-к | Смена состояния устройства: в охране → снят сохраны, снят с охраны → под охраной. |

Дополнительные команды

| | |
|-----|--|
| *10 | выход 1 – разблокировать двигатель |
| *11 | выход 1 – заглушить двигатель |
| *20 | выход 2 – выключить (отключить сирену) |
| *21 | выход 2 – включить (включить сирену) |

Сервисные команды

| | |
|-----|---|
| *02 | запрос состояние связи с ПЦН |
| *05 | запрос причины отказа постановки под охрану |
| *12 | переключить функцию звонок «звонок владельцу» на себя |

Подтверждения от устройства

Подтверждения от устройства (ответ на команду) генерируется с помощью наборов звуковых сигналов.

Обозначение сигналов:

К – короткий сигнал;

Д – длинный сигнал;

5С – серия из 5 очень коротких звуковых сигналов (трель).

Значение наборов звуковых сигналов:

“К” – под охраной;

“К-К” – снят с охраны;

“5С” – постановка под охрану невозможна, неверная команда;

“Д” – команда верная и выполнена, очередь событий пуста;

“Д-5С” – команда верная, но не может быть выполнена по причине отсутствия связи с пультом. Данный набор звуковых сигналов может выдаваться устройством при попытке выполнения функций «Помощь», «Тревога» (с постановкой в охрану), «Запрос состояние связи» (в очереди есть неотправленные события).

“К...К” – в ответ на команду “*05” (запрос причины отказа постановки под охрану) количество звуковых сигналов, выданное устройством, равно номеру первого нарушенного входа (1-5 входы, 6-датчик движения, 7-датчик удара). Если количество звуковых сигналов равно 9-ти-отсутствует связь с пультом. Если устройство не отвечает (не берет трубку) – установлен запрет постановки или неправильно задан номер владельца в конфигурации устройства.

Ответ на команду и непосредственно ее выполнение происходит с задержкой 1,5 сек.