

«Линд-ТМ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации «бегущий огонь» 2. Нажать RESET и удерживать до начала мигания ZONE 8 3. Установить адрес 1–24 кнопками RESET (+) и TROUBLE (–). Индикация – ZONE 1–5 (1=Вкл. →) 4. Сохранить адрес удержанием RESET до индикации «бегущий огонь» 5. Подключить провод «BUS» 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Адр</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>11</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>12</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>13</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>14</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>15</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>16</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>17</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>18</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>19</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>21</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>22</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>23</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>24</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Адр	5	4	3	2	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	1	4	0	0	1	0	0	5	0	0	1	0	1	6	0	0	1	1	0	7	0	0	1	1	1	8	0	1	0	0	0	9	0	1	0	0	1	10	0	1	0	1	0	11	0	1	0	1	1	12	0	1	1	0	0	13	0	1	1	0	1	14	0	1	1	1	0	15	0	1	1	1	1	16	1	0	0	0	0	17	1	0	0	0	1	18	1	0	0	1	0	19	1	0	0	1	1	20	1	0	1	0	0	21	1	0	1	0	1	22	1	0	1	1	0	23	1	0	1	1	1	24	1	1	0	0	0
Адр	5	4	3	2	1																																																																																																																																																			
1	0	0	0	0	1																																																																																																																																																			
2	0	0	0	1	0																																																																																																																																																			
3	0	0	0	1	1																																																																																																																																																			
4	0	0	1	0	0																																																																																																																																																			
5	0	0	1	0	1																																																																																																																																																			
6	0	0	1	1	0																																																																																																																																																			
7	0	0	1	1	1																																																																																																																																																			
8	0	1	0	0	0																																																																																																																																																			
9	0	1	0	0	1																																																																																																																																																			
10	0	1	0	1	0																																																																																																																																																			
11	0	1	0	1	1																																																																																																																																																			
12	0	1	1	0	0																																																																																																																																																			
13	0	1	1	0	1																																																																																																																																																			
14	0	1	1	1	0																																																																																																																																																			
15	0	1	1	1	1																																																																																																																																																			
16	1	0	0	0	0																																																																																																																																																			
17	1	0	0	0	1																																																																																																																																																			
18	1	0	0	1	0																																																																																																																																																			
19	1	0	0	1	1																																																																																																																																																			
20	1	0	1	0	0																																																																																																																																																			
21	1	0	1	0	1																																																																																																																																																			
22	1	0	1	1	0																																																																																																																																																			
23	1	0	1	1	1																																																																																																																																																			
24	1	1	0	0	0																																																																																																																																																			
«Линд-ЕМ»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отключить питание устройства 2. Открыть крышку, переключателями «ADRESS» установить нужный адрес 1–14 либо режим работы (0=«Лунь-9Т», 15=«Лунь-7Т») (1=ON; 0=OFF см. →) 3. Закрыть крышку, подать питание на устройство 																																																																																																																																																							
«Линд-11»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации Нет связи с ППК 2. Нажать кнопки # + F4 ("+" означает удержание первой кнопки до нажатия второй). 3. На цифровой клавиатуре набрать нужный адрес 1–16. Сохранить адрес * 4. Подключить провод «BUS» 																																																																																																																																																							
«Линд-11LED»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации цифр желтым. 2. Нажать кнопки # + F4 ("+" означает удержание первой кнопки до нажатия второй). 3. Кнопками < и > установить адрес. Индикация – цифра зеленого цвета. Завершение – # <p>Для смены типа прибора «Лунь» нажать кнопки # + F5</p> <p>Кнопками < и > установить тип прибора «Лунь» (7, 9, 11). Индикация – цифра зеленого цвета. Завершение – #</p>																																																																																																																																																							
«Линд-9 М/М2»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации Связь с осн.бл. 2. Нажать кнопки # + 1 ("+" означает удержание первой кнопки до нажатия второй). 3. На цифровой клавиатуре набрать нужный адрес 1–16. Сохранить адрес * 4. Подключить провод «BUS» 																																																																																																																																																							

Смена/добавление пароля/ключа

Ключи «Линд-ТМ» + «Линд-11»	<ol style="list-style-type: none"> 1. С клавиатуры «Линд-11» войти в нужную группу: * затем Номер_группы, затем * 2. Кнопками < и > выбрать пункт меню Ключи и пароли – Пароль_адм. – Управление ключами – Номер_ключа – Изменить. Вход в каждый из пунктов меню – кнопка *, выход – кнопка # 3. Прислонить новый ключ к любому подключенному считывателю. Удачное считывание возвращает к выбору номера ключа. Занятый текущий ключ (мигающий х). Незанятый ключ выглядит как (–). Для «Лунь-11» – прислонять к считывателю №1
Ключи «Линд-ТМ» + «Линд-11LED»	<ol style="list-style-type: none"> 1. С клавиатуры «Линд-11LED» войти в нужную группу нажатием * затем Номер_группы, затем * 2. Войти в режим смены ключей F5, затем 1. Ввести Пароль адм. 3. Выбрать номер ключа кнопками < и >, текущий ключ – мигающая цифра. Зеленый цвет – свободен, красный – занят. Удаление ключа – удерживать 0 4. Добавление – *, далее прислонить ключ к считывателю. Для «Лунь-11» – только к считывателю №1
Пароли «Линд-11»	<ol style="list-style-type: none"> 1. С клавиатуры «Линд-11» зайти в нужную группу нажатием * затем Номер_группы, затем * 2. Кнопками < и > выбрать пункт меню Ключи и пароли – Пароль_адм. – Управл. паролями – Обычный – Номер_пароля – Изменить. Вход в пункт меню – *, выход – # Другие пароли – соответ. пункт меню 3. Ввести с цифровой клавиатуры новый пароль. Для пароля Под принуждением выбрать соответствующий пункт вместо Обычный. Незанятый пароль выглядит как (–), только обычный (о), занятый (х) <p>В приборе «Лунь-11» номер пароля выбирается кнопками цифровой клавиатуры, информация сразу о всех занятых/незанятых паролях/ключах недоступна.</p>
Пароли «Линд-11LED»	<ol style="list-style-type: none"> 1. С клавиатуры «Линд-11LED» войти в нужную группу нажатием * затем Номер_группы, затем * 2. Режим смены паролей F5, затем 2 (пользов.) или 3 (админ.) или 4 (пожарный). Ввести Пароль адм. 3. Выбрать номер пароля кнопками < и >, текущий пароль – мигающая цифра. Зеленый цвет – свободен, красный – занят, желтый – установлен только Обычный пароль. Удаление пароля – удерживать 0 4. Добавление – ввести Обычный пароль, или *, ввести Пароль_под_принуждением.
Пароли «Линд-9 М/М2»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Режим смены паролей пользователей # + 3 (обычного, горит режим 1) или # + 4 (под принуждением, режим 2). Ввести Пароль адм. ("+" означает удержание первой кнопки до нажатия второй). 2. Выбрать цифровыми кнопками номер пароля (1–16), подтвердить *. Для занятых паролей 1–8 горят красные номера зон 1–8, для 9–16 – горят желтые 1–8 («Линд-9М») или красные 9–16 («Линд-9М2»). Текущий пароль мигает. Ввести новый Пароль. Для удаления пароля нажать Остаюсь дома. Выход – #