

Редагування ПАРОЛІВ

Лунь-11 mod.5/6, Лунь-25 mod.2

Порядок дій	Лінд-11 (OK - *, вихід - #)	Лінд-11LED (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9М3, Лінд-9М4 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)	Лінд-27 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *	Доторкнутися до номеру групи	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *
2 Увійти до меню	Пользователи, * - Пароль_корист.	F5, 1, Пароль_корист.	Налашт. - Користувачі - Пароль_корист.	# + 3, Пароль_корист.	#, 3, Пароль_корист.	#, 3, Пароль_корист.
3	Ввести новий пароль					

Редагування ПАРОЛІВ

Лунь-11 mod.2/3/4, Лунь-25

Порядок дій	Лінд-11 (OK - *, вихід - #)	Лінд-11LED (OK - *, вихід - #)	Лінд-15	Лінд-9М3, Лінд-9М4 (OK - *, вихід - #)	Лінд-29 (OK - *, вихід - #)	Лінд-27 (OK - *, вихід - #)
1 Увійти до групи	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *	Доторкнутися до номеру групи	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *	*, Номер_групи, *
2 Увійти до редактору паролів	Ключи и пароли - Пароль_корист. - Управление паролями	F5, 2, Пароль корист.	Налашт. - Паролі - Пароль_корист.	# + 3, Пароль_корист.	#, 3, Пароль_корист.	#, 3, Пароль_корист.
3	Ввести новий пароль					

Примітки:

1. Знак "+" між назвами кнопок означає **утримання** першої кнопки до натискання другої
2. Символ ",", між назвами кнопок означає **послідовне** натискання кнопок