

Клавиатура		Линд-29	Линд-9М4	Линд-15	Линд-27
1 Подготовить радиустройство	Lun-R	Вынуть батарею из датчика/ретранслятора/сирены, для ретранслятора отключить питание ~220В			
	Crow	Вынуть батарею из датчика/репитера/сирены. Репитер – затем выждать 30 секунд. Брелок – удалить предыдущую регистрацию – кнопки + Сирена – удалить предыдущую регистрацию – при восстановленных тамперах, нажать и удерживать LEARN, включить питание; дождаться мигания индикатора, отпустить LEARN Клавиатура ICON – удалить предыдущую регистрацию – C, 0000, зажать SOS+SOS, пока не погаснет			
	Астра	Датчик, брелок – вынуть батарею Ретранслятор – выбрать нужный режим радиоканала (см. документацию производителя)			
	Ајах	Выключить питание датчика выключателем (положение «OFF»)			
2	Перейти в нужную группу	* , номер_группы, *	* , номер_группы, *	Кнопка с номером группы	* , номер_группы, *
3	Войти в меню регистрации радиустройств	# + 7 , пароль_установщика Мигает цветом: красный – радиозоны зеленый – радиосирены желтый – радиовыходы	# + 7 , пароль_установщика Светятся: РЕЖИМ 0 – радиозоны РЕЖИМ 0 + РЕЖИМ 1 – радиосирены РЕЖИМ 0 + РЕЖИМ 2 – радиовыходы	Настр. – Радио система пароль_установщика Радиозоны или Радиосирены или Радио выходы	# + 7 , пароль_установщика Цвет кнопки D : не светится – радиозоны зеленый – радиосирены красный – радиовыходы
4	Выбрать тип радиустройства	D – переключает тип (цвет)	D – переключает тип	Кнопкой из меню Радио система	D – переключает тип
5	Выбрать номер свободной ячейки для регистрации или...	Свободные – зеленые номера зон. Ввести 1...16 и подтвердить *. Текущий номер мигает. Выход – #	Ячейки отображаются постранично: Номера ячеек – зоны 1...10. Страницы – зоны 16...13 (кнопка A , каждая +10 к номеру ячейки). Свободные ячейки – мигают . Ввести номер 1...48 и подтвердить * . Выход – #	Свободная ячейка – без идентификатора устройства (второй столбец таблицы). Коснуться строки с нужным номером зоны/сирены/выхода.	Ячейки отображаются постранично: Номера ячеек – зоны 1...10. Страницы – A (зеленый +10 к номеру ячейки) и B (зеленый +20). Свободные – зеленые . Выбрать страницу и номер ячейки, подтвердить * .
6	...удалить имеющееся радиустройство	Занятые – красные номера зон. A , *	Занятые – номера зон светятся . Длинное нажатие (>3сек) A	Занятая – после номера – идентификатор устройства. Удалить	Занятые ячейки – красные . A , *
7	Запустить регистрацию в приборе	B , *	B , *	Добавить	B , *
8 Запустить регистрацию в радиустройстве	Lun-R	1. Установить батарею в датчик/сирену/ретранслятор (в ретрансляторе ~220В НЕ подключать). 2. Датчик – замкнуть контакты «СБРОС» до мигания индикатора зеленым. Ретранслятор – замкнуть «Пуск» до индикации зеленым. Затем нажать и удерживать тампер, еще раз замкнуть «Пуск» до мигания зеленым. Брелок, реле – однократно нажать любую кнопку – светодиод начнет мигать зеленым. Иначе, нажать все кнопки на 3с до включения индикатора красным, затем еще раз нажать любую кнопку. Сирена – замкнуть «-» батареи с контактом «4» до мигания индикатора зеленым. Розетка – удерживать кнопку до мигания индикатора зеленым.			
	Crow	В программе «Конфигуратор 11» ввести серийный номер устройства в поле «Идентификатор» ИЛИ: а) Датчик – установить батарею, дождаться окончания мигания индикатора, затем нажать кнопку тампера. Для EDS3000 – тампер не нажимать. б) Брелок – нажать кнопки + в) Репитер – подключить батарею, затем вставить вилку репитера в розетку электросети ~220В г) Сирена – подключить батарею, затем нажать и отпустить LEARN е) Клавиатура ICON – нажать и отпустить любую кнопку			
	Астра	1. Установить батарею в датчик, затем – переключатель «On/Off» (если она предусмотрена). 2. Для «Астра-421», «Астра-4511» с вилкой F1 – кратко замкнуть вилку F1 , затем нажать/отпустить тампер 3. Для включенного ретранслятора замкнуть вилку F2 на (1...2)с, затем нажать на (1...2)с и отпустить S1			
	Ајах	1. Датчик – включить питание выключателем (положение «ON»). 2. Брелок – одновременно нажать кнопки и			
9	Проконтролировать результат успешной регистрации	Звук «трель», номер ячейки мигает красным	Звук «трель», номер датчика светится непрерывно	Звук «трель», на экране после номера – идентификатор устройства	Звук «трель», а при выходе из ячейки ее номер светится красным
10	Проверить уровень сигнала устройства	C Отображение номерами зон 1...7	Удерживать C Отображение номерами зон 1...7	Цифра 1...7 в третьем столбце таблицы радиустройств	Красные номера зон 1...7 пока выбран номер ячейки
11	Выйти из меню регистрации	#	#	Назад или Домой	#