

Редактирование ПАРОЛЕЙ

Лунь-11 mod.5/6, Лунь-25 mod.2

Порядок действий	Линд-11 (OK - *, выход - #)	Линд-11LED (OK - *, выход - #)	Линд-15	Линд-9M3 (OK - *, выход - #)	Линд-29 (OK - *, выход - #)	Линд-27 (OK - *, выход - #)
1 Войти в группу	* , Номер_группы , *	* , Номер_группы , *	Прикоснуться к номеру группы	* , Номер_группы , *	* , Номер_группы , *	* , Номер_группы , *
2 Войти в меню	Пользователи, * - Пароль_польз.	F5, 1, Пароль_польз.	Настр. - Пользователи - Пароль_польз.	# + 3, Пароль_польз.	#, 3, Пароль_польз.	#, 3, Пароль_польз.
3	Ввести новый пароль					

Редактирование ПАРОЛЕЙ

Лунь-11 mod.2/3/4, Лунь-25

Порядок действий	Линд-11 (OK - *, выход - #)	Линд-11LED (OK - *, выход - #)	Линд-15	Линд-9M3 (OK - *, выход - #)	Линд-29 (OK - *, выход - #)	Линд-27 (OK - *, выход - #)
1 Войти в группу	* , Номер_группы , *	* , Номер_группы , *	Прикоснуться к номеру группы	* , Номер_группы , *	* , Номер_группы , *	* , Номер_группы , *
2 Войти в редактор паролей	Ключи и пароли - Пароль_польз. - Управление паролями	F5, 2, Пароль_польз.	Настр. - Пароли - Пароль_польз.	# + 3, Пароль_польз.	#, 3, Пароль_польз.	#, 3, Пароль_польз.
3	Ввести новый пароль					

Примечания:

1. Знак "+" между обозначениями кнопок означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй
2. Символ ",", между обозначениями кнопок означает **последовательное** нажатие кнопок