

## Инструкция

Голосовое меню по проверке ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ (ТК) объекта

Для проверки ТК необходимо набрать номер телефона **057-7275311** и следовать голосовому меню. При работе с меню, для ускорения ответов системы, используйте # в конце набора информации (номера объекта или группы)

Основные требования: номер телефона проверяющего ТК объекта должен быть внесен в карточку объекта (ответственные)

Также поддерживается функция быстрого набора в формате:

0577275311 P NNN

где P (в телефонах используется латинская буква P или запятая) - это 2 сек. пауза

NNN - № объекта

**пример быстрого набора:**

**0577275311 P 80789#**

где:

0577275311 — номер телефона

P – пауза

80789 — номер объекта

\*02 — звездочка и номер группы

# - решетка с клавиатуры мобильного телефона

для объектов № которых начинаются с символа, прилагается таблица перекодировки.

**Пример для объекта E153: 0577275311 P 095153#**

A	001	RT	052
B	005	S	055
BK	006	SA	056
C	010	U	060
D	015	UB	061
FR	020	V	065
G	025	W	070
J	030	WA	071
K	035	WB	072
KL	036	WC	073
L	040	WD	074
LA	041	WE	075
LF	042	X	080
M	045	Y	085
R	050	Z	090
RA	051	E	095