

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Фото приладів

Найменування

Роздріб,
грн

Об'єктове обладнання



Лунь 25 м2

Централь із блоком живлення

- Підтримка виносних модулів керування.
- Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон.
- Голос + GPRS додатково WiFi або Lan.
- Підтримка радіодатчиків.
- Підтримка автономної роботи
- Акумулятор не входить до комплекту.

4308



Лунь 25Т м2

Централь із блоком живлення
та читувачем електронних ключів

- Підтримка виносних модулів керування.
- Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон.
- Голос + GPRS додатково WiFi або Lan.
- Підтримка радіодатчиків.
- Підтримка автономної роботи
- Акумулятор не входить до комплекту.

4422



Лунь 25К м2

Централь із блоком живлення
та клавіатурою на корпусі

- Підтримка виносних модулів керування.
- Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон.
- Голос + GPRS додатково WiFi або Lan.
- Підтримка радіодатчиків.
- Підтримка автономної роботи
- Акумулятор не входить до комплекту.

5256

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ

	Лунь 25Е м2 Централь з блоком живлення та зчитувачем брелоків • Нанесення логотипу Вашої компанії на лицьовій панелі. • Індикація інтегрована зі зчитувачем. • Підтримка виносних модулів керування. • Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон. • Голос/GPRS додатково WiFi або Lan. • Підтримка радіодатчиків. • Підтримка автономної роботи. • Три брелоки ЕМ у комплекті. • Акумулятор не входить до комплекту.	4830
	Лунь 25 м2 (3G) Централь із блоком живлення • Підтримка виносних модулів керування. • Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон. • Голос/3G+GPRS додатково WiFi або Lan. • Підтримка радіодатчиків. • Підтримка автономної роботи • Акумулятор не входить до комплекту.	6504
	Лунь 25Т м2 (3G) Централь із блоком живлення та зчитувачем електронних ключів • Індикація інтегрована у зчитувач. • Підтримка виносних модулів керування. • Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон. • Голос/3G+GPRS додатково WiFi або Lan. • Підтримка радіодатчиків. • Підтримка автономної роботи. • Три ключі Touch-Методу у комплекті. • Акумулятор не входить до комплекту.	6612
	Лунь 25Е м2 (3G) Централь із блоком живлення та зчитувачем брелок • Нанесення логотипу Вашої компанії на лицьовій панелі. • Індикація інтегрована зі зчитувачем. • Підтримка виносних модулів керування. • Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон. • Голос/3G+GPRS додатково WiFi або Lan. • Підтримка радіодатчиків. • Підтримка автономної роботи. • 3 брелоки ЕМ у комплекті. • Акумулятор не входить до комплекту.	7014

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Лунь 25 м2 моноблок

Централь із блоком живлення

- Лунь 25 м2 у корпусі Б005.
- Підходить для акумуляторів 7 А/год.
- Акумулятор не входить до комплекту.

4770



Лунь 11 м5 GPRS модем

Розширювана централь

- GPRS на двох SIM-картах.
- 16 груп.
- 8 провідних зон.
- 4 керовані виходи.
- 1 вихід під сирену.
- Вбудований контролер АКБ.
- Розширення провідних зон Лунь 11Е -11Н.
- Розширення радіодатчиками.
- Підтримка 16 клавіатур, 24 зчитувачі.
- Можливість керування зі смартфона.
- Акумулятор не входить до комплекту.

6534



Лунь 11 м6 3G модем

Розширювана централь

- 3G+GPRS на двох SIM-картах.
- 16 груп.
- 8 провідних зон.
- 4 керовані виходи
- 1 вихід під сирену.
- Вбудований контролер АКБ.
- Розширення провідних зон: Лунь 11Е, Лунь 11Н.
- Розширення радіодатчиками.
- Підтримка 16 клавіатур, 24 зчитувачі.
- Можливість керування зі смартфона.
- Акумулятор не входить до комплекту.

8460



Лунь 11 в корпусі Л25

Розширювана централь
у малому корпусі без блоку живлення

- GPRS на двох SIM-картах
- 16 груп.
- 8 провідних зон.
- 4 керовані виходи
- 1 вихід під сирену.
- Вбудований контролер АКБ.
- Розширення провідних зон: Лунь 11Е, Лунь 11Н.
- Розширення радіодатчиками.
- Підтримка 16 клавіатур, 24 зчитувачі.
- Можливість керування зі смартфона.

4686

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Лунь 19

Централь охоронно-пожежної сигналізації

- Кольоровий сенсорний екран 4,7 дюйма.
- GPRS на двох SIM-картах,
- Вбудований LAN-комунікатор,
- Можливість підключення wi-fi модуля.
- 2 провідні зони, 30 бездротових зон, вбудована сирена, вбудований екран.
- Поділяється на 2 групи.
- Акумулятор у комплекті.

10230



Лунь 9P

Централь пожежної сигналізації.

- 8 зон.
- GPRS на двох SIM-картах.
- Пристрій індикації та керування у корпусі приладу.
- Сертифіковано для пожежної сигналізації..

5622



Лунь ТК

Кнопка тривоги з GSM модулем

- Повідомлення передається на ПЦН GSM каналу.
- АКБ у комплекті.
- Вбудована антена.
- Вбудована кнопка.
- Можливість підключити дод. зону.
- Вібро та аудіопідтвердження.
- Заряджається через PowerBank.

3186



Акумулятор для Лунь ТК

- 570 мАг, 3,7В.
- підходить для голосових Орланів серії М11

546



Плата LTKE

Плата для Лунь ТК

- Підключає до Лунь ТК виносну стаціонарну тривожну кнопку із нормально замкнутими контактами.

234

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ




Кабель LTKE

Кабель для Лунь ТК

- Підключає до Лунь ТК виносну стаціонарну тривожну кнопку із нормально замкнутими контактами.

132




Блок живлення імпульсний

Універсальний блок живлення для ППК Лунь

- Імпульсне джерело живлення 14V у корпусі.
- Плата Controll АКВ.
- Для домофонів, відеоспостереження, контролю доступу та тд.

1866



Блок живлення імпульсний для Лунь 11Н

Блок живлення для Лунь 11Н

- Імпульсне джерело живлення 14V у корпусі.

1800



Блок живлення USB

БЖ для Лунь ТК, Орлан-Голос

- Адаптер живлення 5В, 1А.

372



Плата Лунь 11 м5

Плата централі Лунь 11

- GPRS на двох SIM-картах.
- Поділяється на 16 груп.
- 8 провідних зон.
- 4 керовані виходи.
- 1 Вихід під сирену.
- Вбудований контролер АКБ,
- Розширення провідних зон: Лунь 11Е, Лунь 11Н.
- Підтримка радіодатчиків.
- Підтримує 16 клавіатур, 24 зчитувачі.
- Можливість керування зі смартфона.

5454

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Плата Лунь 25 м2

Плата централі Лунь 25

- Заміна плати застарілого ППК на сучасний.
- Підтримка виносних модулів керування.
- Зон: 5/10. Розширюється модулями АМ 11 +12 зон.
- Голос/GPRS додатково WiFi або Lan.
- Підтримка радіодатчиків.
- Підтримка автономної роботи.

4212

Модулі керування



Лінд 15

Клавіатура із сенсорним дисплеєм

- Працює з Лунь 11, Лунь 25.
- Дротова.
- Кольоровий сенсорний дисплей 5 дюймів.
- Установка під охорону кодами з клавіатури.

5454



Лінд 29

Кодонабірна клавіатура із сенсорним дисплеєм

- Працює з Лунь 11, Лунь 25.
- Дротова.
- Установка під охорону кодами з клавіатури.

1926



Лінд 9м3

Світлодіодна клавіатура

- Працює з Лунь 11, Лунь 23, Лунь 25.
- Дротова.
- Світлодіодна індикація 16 зон.
- Установка під охорону кодами з клавіатури.
- Записує радіодатчики на Лунь 11, Лунь 25.

1554

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Лінд 9м4

Світлодіодна клавіатура

- Працює з Лунь 11, Лунь 25.
- Дротова.
- Світлодіодна індикація 16 зон.
- Постановка під охорону кодами з клавіатури
- Записує радіодатчики на Лунь 11, Лунь 25.
- Новий процесор.
- Сервісний miniUsb роз'єм.
- Підтримка протоколу RS-485

1704



Лінд 11

Клавіатура з РК-дисплеєм

- Працює з Лунь 11.
- Дротова.
- Установка під охорону кодами з клавіатури.
- Управління 1-16 групами.
- Інтегровані кнопки: тривожна, медична, пожежна.

4854



Лінд 11LED

Клавіатура з РК-дисплеєм

- Працює з Лунь 11.
- Дротова.
- Установка під охорону кодами з клавіатури.
- Відображення 16 зон.
- Інтегровані кнопки: тривожна, медична, пожежна.

2694



Лінд 11ТМ

Виносний модуль індикації та управління

- Працює з Лунь 11, Лунь 23, Лунь 25.
- Дротовий.
- Встановлення під охорону за допомогою електронних ключів.
- У комплекті 3 брелоки TouchMemory.

1068



Лінд 8

Виносний модуль індикації та управління

- Працює з Лунь 9Т.
- Дротовий.
- Постановка під охорону.
- У комплекті 3 брелоки TouchMemory.

1044

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Лінд 7Т

Виносний модуль індикації та управління

- Працює з Лунь 7Т, Лунь 7Н, Лунь 23, Лунь 25.
- Дротовий.
- Встановлення під охорону за допомогою електронних ключів.
- У комплекті 3 брелоки TouchMemory.

564



Лінд 9

Світлодіодна клавіатура

- Працює з Лунь 7Т, Лунь 7Н.
- Дротова
- Установка під охорону кодами з клавіатури.

1374



Лінд 9м

Світлодіодна клавіатура

- Працює з Лунь 11 м3 та нижче.
- Індикація 8 зон.
- Установка під охорону кодами з клавіатури.

1374




Гриф патруль для Лунь 11

- Підключає до зони Лунь 11 групи "Гріф".
- Магніт у комплекті.

Зчитувач для організації обходу території для фізичної охорони

582



Лінд 120

- Пристрої індикації на 120 зон Лунь 11.
- Індикація зон з 9 до 128.
- Інтегрується в інше обладнання.
- Потрібен сторонній корпус.

4410

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Електронний ключ

TouchMemory або Rfid

- 1 шт.
- Пристрій встановлення зняття з охорони.
- Застосовується до Лінд 7, -8, -11ТМ, -ЕМ та іншим зчитувачам ТМ або Rfid.

84

Датчики



A Sensor у корпусі

Датчик удару та нахилу.

- Дротовий.
- Регульована чутливість.
- Спрацювання при нахилі на 5 градусів.

1026



Плата A Sensor

Датчик удару та нахилу

- Дротовий.
- Регульована чутливість.
- Спрацювання при нахилі на 5 градусів.
- Постачання без корпусу.

912




Корпус для A Sensor

- Розміри 65x38x22 мм
- Негерметичний, з монтажними фланцями та входами кабелю
- Матеріал: ABS

108

Радіоприймачі

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Lun R

Радіоприймач

- Частота МГц 433,05...434,79.
- Кількість пристроїв 31.
- Для Лунь 25, -11, -19.

768




L25 Crow

Радіоприймач

- Бездротовий приймач Crow серії Free Wave 2.
- для Лунь 25, -11, -19.

2112



Crow B

Радіоприймач

- Бездротовий приймач Crow у корпусі серії Free Wave 2.
- Для Лунь 25, -11, -19.

2220




Адаптер RR108

Адаптер для підключення Ajax в Лунь

- Кабель з'єднання радіоприймача Ajax з Лунь.

84

Модулі розширення зон




Лунь 11Н

Модуль розширення зон Лунь 11

- Розширює ППК на 10 зон.
- 2 керовані виходи, вихід під сирену.
- Тампер на відкриття
- Потребує додаткового блоку живлення
- Вбудований контролер АКБ.

2352

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Лунь 11Е

Модуль розширення зон Лунь 11

- Додає до ППК 10 зон
- Встановлюється в корпус до основної плати Лунь 11-11Н.

1836




АМ 11

Адресний малогабаритний модуль (розширювач зон)

- Для Лунь 11, Лунь 25.
- Додає 3 зони.
- Можна підключити до 31 шт.
- Встановлюється у корпусі датчика або в окремому корпусі.
- Для налаштування потрібен адаптер АМ 11 – Config.

870



АМ 11 - Config

Плата-адаптер для налаштування адресного модуля АМ11

- Підключається до АМ 11 за допомогою кабелю для підключення GPRS або Орланів SMS.

348

Додаткові канали зв'язку



Адаптер W11M

Wi-Fi модуль

- Для Лунь 11

672



Адаптер W19

Wi-Fi модуль

- Для Лунь 19

582

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Адаптер W25

Wi-Fi модуль

- Для Лунь 25

672




LanCom23

Ethernet комунікатор

- Для Лунь 11, -25.
- Виносний.

1272



LanCom25

Ethernet комунікатор

- Для Лунь 25, -29С.
- Монтується на плати приладів

1272



ТК 17

Телефонний комунікатор

- Для Лунь 11.

1362

Комунікатори




Лунь 29 С

Універсальний GSM комунікатор

- 2 варіанти підключення.
- Підтримка Contact ID.
- Конвертує Contact ID у протокол Лунь.
- GSM/GPRS.
- wi-fi/Ethernet (опційно).
- Керує централлю за допомогою Phoenix MK.

5034

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Плата Лунь 29 С

Універсальний GSM комунікатор

- 2 варіанти підключення.
- Підтримка Contact ID.
- Конвертує Contact ID у протокол Лунь.
- GSM/GPRS.
- wi-fi/Ethernet (опційно).
- Керує централлю за допомогою Phoenix MK.
- Постачання без корпусу.

4326



Лунь 27С

GSM комунікатор

- Підключається до шини даних централі (DSC, Satel, Paradox).
- Підтримка Contact ID.
- 2 SIM-картки.
- GSM/GPRS + wi-fi (опційно).
- Керує центральями за допомогою Phoenix MK.

5034



Плата Лунь 27С

GSM комунікатор

- Підключається до шини даних централі (DSC, Satel, Paradox).
- Підтримка Contact ID.
- 2 SIM-картки.
- GSM/GPRS + wi-fi (опціонально).
- Керує центральями за допомогою Phoenix MK.
- Постачання без корпусу.

4410




Лунь 9С

GSM комунікатор

- Підтримка Contact ID.
- 2 SIM-картки.
- GSM/GPRS.

4128




Плата Лунь 9С

GSM комунікатор

- Підтримка Contact ID.
- 2 SIM-картки.
- GSM/GPRS.
- Постачання без корпусу.


3672

Додаткові модулі

**Адаптер DC-DC-5V-12V**


Перетворювач напруги

- Для Лунь 19.
- Підвищує живлення від 5 до 12 V.
- Підключає до 2 активних датчиків.

198**Дозор**


Модуль фотопідтвердження тривоги

- Для Лунь 11.
- Підключення 4 аналогових камер.
- Фотографії зберігаються у базі даних.
- У комплекті адаптер RR108.

2814**MON485**

Перетворювач інтерфейсів

- Перетворення інтерфейсу MON у RS-485 і назад.
- Збільшує дальність шини MON.
- 2 адаптери забезпечують зв'язок по шині до 1000 м-коду.
- Повністю прозорий для приладів.

1008**MPB 8 / MPB 8M**

Модуль релейних виходів

- Розширення функціональних можливостей охоронно-пожежної сигналізації
- 8 конфігурованих релейних виходів.
- Вимкнення або увімкнення вентиляції, кондиціонерів і т.д.
- Дублювання сигналів зон та інших подій.

1122**Плата контролю заряду АКБ**

- Контроль заряду акумулятора.

504

GPS Навігація

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Алет 9 м16

Автомобільний охоронний пристрій

- Виносна GPS та GSM антена.
- Працює з Фенікс 4 та Фенікс GPS.
- Виносні антени GPS та GPRS.
- Вбудована SIM-картка / слот SIM-картки.

9306



Антенна GPS 5м

для Алет 9

- Довжина кабелю – 5 метрів.

696

ПЦС



ПЦС ОРЛАН

Пульт централізованого спостереження

- GPRS/GSM, голосовий канал мережі GSM, автодозвон за телефонною лінією, Ethernet/Internet.
- Прийом подій у форматі Contact-ID.
- Комплектується парою голосових або GPRS Орланів.
- ПЗ Фенікс HD
- ПЗ Фенікс GPS HD
- ПЗ Заявки інженерам HD

28158



ПЦС ОРЛАН (спецпропозиція)

Пульт централізованого спостереження

- Для організацій початківців з обладнанням "Лунь".
- При придбанні 15 об'єктів «Лунь».
- Складається: ПЦН "Орлан" + Кабель конфігурування для Луня.
- Не комплектується парою голосових або GPRS Орланів.
- ПЗ Фенікс-HD
- ПЗ Фенікс-GPS HD
- ПЗ Заявки інженерам HD

2814



Орлан GPRS

Комплект розширення

- 2 модулі Орлан Мі.
- Дозволяє використовувати канал GPRS.
- Підтримує 2000 об'єктів у GPRS.

8460

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Орлан Голос

Комплект розширення

- Додатковий зв'язок.
- 2 модулі Орлан М15.
- 2 блоки живлення.
- 250-350 об'єктів у голосовому каналі.
- ПЦН "Орлан" підтримує роботу 15 комплектів на одній шині.

14094




Орлан SMS

Комплект розширення

- Додатковий канал для надсилання SMS повідомлень.
- Складається з одного модуля Орлан М1 із кабелем.

5628

Пультове забезпечення




Клієнт Інфо HD

Послуга

- Автоматичне інформування клієнтів про заборгованість.
- СМС розсилання.
- Заборона на постановку на охорону
- Інтеграція із 1С.
- Пошук за номером об'єкта чи телефоном.

2262




ПАК Клієнт Інфо HD

Програмно-апаратний комплекс

- Орлан SMS + ПЗ Клієнт Інфо.
- Автоматичне інформування клієнтів про заборгованість.
- СМС розсилання.
- Заборона на постановку на охорону
- Інтеграція із 1С.
- Пошук за номером об'єкта чи телефоном.

6768




Фенікс GPS

Послуга

- Контроль розташування об'єктів.
- Підтримка онлайн та офлайн карт.
- Автоматична побудова треків
- Працює з ПЗ Фенікс 4 та приладами Алет 9.

2262

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ




Заявки Інженерам

Послуга

- Автоматизація документообігу, із роботою відділу технічного обслуговування.
- Формування заявок у електронному вигляді.
- Автоматизація обліку робочого часу інженера та обліку кілометражу.
- Зниження помилок операторів та витрат робочого часу.

2262



Фенікс Мобільний 4

Послуга

- Додаток для планшетів ГБР, дозволяє виключити помилки та скоротити час на реагування.
- Переслідування об'єктів, що рухаються.
- Побудова маршруту з урахуванням пробок
- Оновлення бази даних.
- Підтримка онлайн та офлайн карт.

2034




HASP ключ

Ключ апаратного захисту

- Для запуску програмного забезпечення.

2658



Кабель «Орлан - Орлан»

Кабель для з'єднання

- Для з'єднання орланів-голосових у шину.

132



Кабель USB «Компьютер - Орлан»

Кабель для з'єднання

- Для підключення Орлана – голосового до порту USB комп'ютера.

810

Пожежне обладнання

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Орлан П

Пульт протипожежної охорони

- Обробка сигналів від приладів протипожежної сигналізації та передачі даних у відділення МНС.
- Складається: ПЗ "Фенікс-4П", HASP-ключа, персонального комп'ютера, ОС, блоку безперебійного живлення, клавіатури та миші.

69300



Орлан П доопрацювання

Комплект для встановлення на комп'ютері замовника.

- Обробка сигналів від протипожежних приладів сигналізації та передачі даних у відділення МНС.
- Складається з ПЗ «Фенікс-4П», HASP-ключа.

28158



Орлан Мі

Трансівери ЦПТС

- Дозволяє використовувати канал GPRS.
 - Підключають на пульт 10000 об'єктів.
 - Швидкість передачі: 32 події за 1 секунду.
- Складається із комплекту Орлан Мі - 2шт.

8880

Комплектуючі



Акумулятор 0,8 А/ч 12В

- З проводами.
- Для Лунь 23.

630



Акумулятор 2,3 А/ч 12В

- Для Лунь 25.

672

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ		
	Акумулятор 7 А/ч 12в • Для Лунь 7Т, -9Т, -11.	900
	Антенa MMCX Антенa GSM для Луня • Довжина кабелю – 2,5 м.	210
	• Довжина кабелю – 5 м.	648
	• Довжина кабелю – 10 м.	696
	• Довжина кабелю – 15 м.	1200
	• Довжина кабелю – 20 м.	1224
	• Довжина кабелю – 25 м.	1428
	Антенa SMA • Антенa GSM для Орлана, довжина кабелю – 2,5 м.	372
	• Антенa GSM для Орлана, довжина кабелю – 15 м.	1008
	• Антенa GSM для Орлана, довжина кабелю – 20 м.	1068
	• Антенa GSM для Орлана, довжина кабелю – 25 м.	1398
	Перехідник MMCX/SMA • Підключає GSM антену для Орлана до Місяця.	330
	Корпус (Луня) моноблок • Б005 – пластиковий корпус 240 x 300 x 85 мм.	636

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Корпус Л25

- Пластиковий корпус 190 x 140 x 43 мм.
- Корпус підходить для встановлення плат інших Луня.
- Замінює корпус Z46, що використовується раніше.

306



Плата БЖ

Плата блоку живлення імпульсного

- Застосовується в моноблоках: Лунь 11, -9Т, -7Т моноблок, Блок живлення імпульсний, Блок живлення імпульсний для Лунь 11Н.

900



Кабель USB Орлан GPRS

- Підключає Орлан-GPRS до порту USB комп'ютера.

810

Кабель USB Орлан SMS

- Підключає SMS-орлан до USB-порту комп'ютера.

810

Кабель USB Конфігуратор

- Конфігурує:
Лунь 9Т, -7Т, Алет 9, Лунь 9С, Лунь 23, -25.

810



Кабель USB - miniUSB

Кабель конфігурації

- Конфігурує Лунь11 та Лунь 25 м2.

168



Кабель USB - microUSB

Кабель конфігурації

- Конфігурує Лунь 19, Лунь ТК, Лунь 27С -29С.
- Підходить для заряду/живлення Лунь ТК.

210



Ремонт приладів

- Незначні ремонти із заміною деталей обладнання, що вийшли з ладу.

174

Всі ціни вказані в ГРН з ПДВ



Заміна модему

• Ремонти пов'язані із заміною модему.

1554



Україна, Харків
p-sec.eu 2022