

Клавіатура		Лінд-29	Лінд-9М4	Лінд-15	Лінд-27
1	Дія				
1 Підготувати радіопристрій	Lun-R	Вилучіть батарею із сповіщувача/реле/сирени, для ретранслятору вимкніть живлення ~220В			
	Crow	Вилучіть батарею із сповіщувача/репітера/сирени. Репітер – зачекайте 30 секунд. Брелок – видаліть попередню реєстрацію – кнопки + Сирена – відновіть тампери; натисніть і утримуйте LEARN, увімкніть живлення; з початком блимання індикатора відпустіть LEARN Клавіатура ICON – видаліть попередню реєстрацію – C, 0000 , натисніть і утримуйте SOS+SOS , поки не згасне			
	Астра	Сповіщувач, брелок – вилучіть батарею Ретранслятор – оберіть потрібний режим радіоканалу (див. настанови виробника)			
	Ajax	Вимкніть живлення сповіщувача вимикачем (стан “OFF”)			
2	Перейти до потрібної групи	<input type="text"/> * , <input type="text"/> номер_групи, <input type="text"/> *	<input type="text"/> * , <input type="text"/> номер_групи, <input type="text"/> *	Кнопка з номером групи	<input type="text"/> * , <input type="text"/> номер_групи, <input type="text"/> *
3	Увійти до меню реєстрації радіопристроїв	# + <input type="text"/> 7 , <input type="text"/> пароль_установника Блимає кольором: червоний – радіозони зелений – радіосирени жовтий – радіо виходи	# + <input type="text"/> 7 , <input type="text"/> пароль_установника Світяться: РЕЖИМ 0 – радіозони РЕЖИМ 0 + РЕЖИМ 1 – радіосирени РЕЖИМ 0 + РЕЖИМ 2 – радіо виходи	Налашт. – <input type="text"/> Радіо система <input type="text"/> пароль_установника <input type="text"/> Радіозони або <input type="text"/> Радіосирени або <input type="text"/> Радіо виходи	# + <input type="text"/> 7 , <input type="text"/> пароль_установника Колір кнопки <input type="text"/> D : не світиться – радіозони зелений – радіосирени червоний – радіо виходи
4	Обрати тип радіопристрої	<input type="text"/> D – перемикає тип (колір)	<input type="text"/> D – перемикає тип	Кнопкою з меню <input type="text"/> Радіо система	<input type="text"/> D – перемикає тип
5	Обрати номер вільної комірки для реєстрації або...	Вільні – зелені номери зон. Ввести 1...16 та підтвердити <input type="text"/> * . Поточний номер блимає. Вихід – <input type="text"/> #	Комірки відображаються сторінками: Номери комірок – зони 1...10. Сторінки – зони 16...13 (кнопка <input type="text"/> A , кожна +10 до номеру комірки). Вільні комірки – блимає . Ввести номер 1... 48 та підтвердити <input type="text"/> * Вихід – <input type="text"/> #	Вільна комірка – без ідентифікатору пристрою (другий стовпчик таблиці). Торкнутися до рядка з потрібним номером зони/сирени/виходу.	Комірки відображаються сторінками: Номери комірок – зони 1...10. Сторінки – <input type="text"/> A (зелений +10 до номеру комірки) та <input type="text"/> B (зелений +20). Вільні – зелені . Обрати сторінку і номер комірки, підтвердити <input type="text"/> * .
6	...видалити радіопристрій, що існує	Зайняті – червоні номери зон. <input type="text"/> A , <input type="text"/> *	Зайняті – номери зон світяться . Довге натискання (>3сек) <input type="text"/> A	Зайнята – після номеру – ідентифікатор пристрою. <input type="text"/> Видалити	Зайняті комірки – червоні . <input type="text"/> A , <input type="text"/> *
7	Ініціювати реєстрацію в ППК	<input type="text"/> B , <input type="text"/> *	<input type="text"/> B , <input type="text"/> *	<input type="text"/> Додати	<input type="text"/> B , <input type="text"/> *
8 Ініціювати реєстрацію в безпроводовому пристрої	Lun-R	1. Встановити батарею в сповіщувач/сирену/ретранслятор (в ретрансляторі ~220В НЕ під'єднувати). 2. Сповіщувач – з'єднати контакти “СБРОС” до блимання індикатора зеленим. Ретранслятор – з'єднати “Пуск” до індикації зеленим. Далі утримувати натиснутим тампер, ще раз з'єднати “Пуск” до блимання зеленим. Брелок, реле – один раз натиснути будь-яку кнопку – індикатор почне блимати зеленим. У іншому разі, затиснути все кнопки на 3с до вмикання індикатора червоним, далі ще раз натиснути будь-яку кнопку. Сирена – з'єднати “-“ батареї з контактом “4” до блимання індикатора зеленим. Розетка – утримувати кнопку до блимання індикатора зеленим.			
	Crow	В програмі “Конфігуратор 11” ввести серійний номер пристрою в поле “Ідентифікатор” АБО: а) Сповіщувач – встановити батарею, коли індикатор закінчить блимати, натиснути кнопку тампера. Для EDS3000 – тампер не натискати. б) Брелок – натиснути кнопки + в) Репітер – під'єднати батарею, далі вставити вилку репітера в розетку електроживлення ~220В г) Сирена – під'єднати батарею, далі натиснути і відпустити LEARN е) Клавіатура ICON – натиснути і відпустити будь-яку кнопку			
	Астра	1. Встановити батарею в сповіщувач, далі – з'єднувач “On/Off” (якщо він передбачений). 2. Для “Астра-421”, “Астра-4511” з вилкою F1 – короткочасно з'єднати контакти вилки F1 , далі натиснути/відпустити тампер 3. Для увімкненого ретранслятора з'єднати контакти вилки F2 на (1...2)с, далі натиснути S1 на (1...2)с та відпустити			
	Ajax	1. Сповіщувач – увімкнути живлення вимикачем (стан “ON”). 2. Брелок – одночасно натиснути кнопки та			
9	Проконтролювати результат вдалої реєстрації	Звук “трель”, номер комірки блимає червоним	Звук “трель”, номер комірки світиться безперервно	Звук “трель”, на екрані після номеру – ідентифікатор пристрою	Звук “трель”, після виходу з комірки її номер світиться червоним
10	Перевірити рівень сигналу пристрою	<input type="text"/> C Відображення номерами зон 1...7	Утримувати <input type="text"/> C Відображення номерами зон 1...7	Цифра 1...7 в третьому стовпчику таблиці радіопристроїв	Червоні номери зон 1...7 доки вибраний номер комірки
11	Вийти з меню реєстрації	<input type="text"/> #	<input type="text"/> #	<input type="text"/> Назад або <input type="text"/> Додому	<input type="text"/> #